

LUKSUS ŚWIEŻEGO POWIETRZA



## **WODNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA HYLA AERA**

**Oto jak działa:**

**HYLA AERA wniesie do Twojego domu zapach czystej i pachnącej bryzy. Efekt rozpylania wody. HYLA AERA neutralizuje nieprzyjemne zapachy, bakterie i zanieczyszczenia powietrza.**

**Przed użyciem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa użytkowania tego produktu i upewnić się, że każdy, kto będzie używał tego urządzenia, przeczytał je i zapoznał się z nimi!**

### **Instrukcja obsługi**

#### **Wodny odświeżacz powietrza HYLA AERA**

Napełnij pojemnik na wodę czystą, świeżą wodą z kranu.

Dodaj kilka kropli swojego ulubionego zapachu HYLA Fragrance.

Znak maksymalnego poziomu wody (max.) znajduje się z tyłu pojemnika na wodę.

Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk (ON/OFF) lub użyj aplikacji HYLA.

Naciśnij przycisk (LED), aby włączyć/wyłączyć oświetlenie oraz zmienić kolory.

**Proszę zwrócić uwagę:**

**Aby włączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk dotykowy (ON/OFF).**

**Aby włączyć i ustawić oświetlenie zmieniające kolor, należy nacisnąć przycisk dotykowy (LED). Aby wyłączyć oświetlenie, należy ponownie nacisnąć przycisk dotykowy (LED).**

**Po włączeniu urządzenia, rozpocznie ono pracę od ostatnio używanego ustawienia.**

**Jeśli chcesz przywrócić domyślne ustawienia świateł, przytrzymaj przycisk dotykowy (LED) przez co najmniej 5 sekund.**

**Przewodnik po obsłudze AERA w aplikacji HYLA (Bluetooth):**

**Zeskanuj kod QR i zainstaluj aplikację HYLA.**



## ZAPACHY HYLA: Używaj z wodnym odświeżaczem powietrza HYLA AERA

Otul swoje zmysły delikatnymi zapachami aromatów HYLA, aby nadać Twojemu domowi osobisty charakter. Wszystkie zapachy HYLA są produkowane na bazie naturalnej i są dostępne w pojedynczych buteleczkach o pojemności 90 ml oraz w opakowaniach 4 x 90 ml. Dostępnych jest osiem naturalnych zapachów: Lavender, Pine, Lemon, Eucalyptus, Vanilla-Strawberry, Everest, Exotic i Menthe. Polecamy również naturalne olejki eteryczne Hyla, których szeroki wybór znajdziesz w naszym sklepie internetowym ([www.hyla-net.pl](http://www.hyla-net.pl)) oraz AquaFresh.

## Czyszczenie i konserwacja

1. Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć przewód elektryczny od gniazdka i wyjąć jednostkę silnikową. Opróżnij wodę z pojemnika na wodę i używaj tylko wilgotnej szmatki do czyszczenia urządzenia w celu jego przechowywania.
2. Aby wyczyścić lejek, wyjmij zespół silnikowy, a następnie wyjmij lejek obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyczyść lejek wodą i załóż go ponownie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
3. Do czyszczenia zbiornika na wodę należy używać wody z kranu. Panewki na wodę nie należy myć w zmywarce do naczyń. Temperatura wody nie powinna przekraczać 60°C.
4. Aby zapobiec porażeniu prądem, nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie myj pod bieżącą wodą
5. Nigdy nie używaj żrących płynów do czyszczenia urządzenia.

## Rozwiązywanie problemów

- Efekt oczyszczania nie jest satysfakcjonujący: zmień wodę i dodaj zapach.
- Nadmierny hałas: sprawdź, czy lejek nie jest poluzowany i załóż go ponownie.
- Urządzenie nie uruchamia się: sprawdź jednostkę silnikową i upewnij się, że jest prawidłowo umieszczona na zbiorniku na wodę.
- Wewnątrz zbiornika na wodę nie ma strumienia wody: sprawdź otwór lejka i w razie potrzeby udroźnij go.

## WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

PROSZĘ PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA HYL AERA

- Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego HYL AERA należy zawsze przestrzegać poniższych zasad, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, wypadku lub obrażeń:
- Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Używaj urządzenia tylko na bezpiecznej i równej powierzchni.
- Używaj urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Trzymaj urządzenie w odległości około 2 m od telewizora, radia lub innych urządzeń elektrycznych.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu zaston.
- Surowo zabrania się używania urządzenia w środowisku łatwopalnym i wybuchowym. Unikaj wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem, w przypadku wycieku wody z klimatyzatora na urządzenie.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych, urządzeń grzewczych lub pieców.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy wodny odświeżacz powietrza jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewniła im nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- Nie przepełniaj miski na wodę - nigdy nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody. Nie używać gorącej wody!
- Woda i zapachy (olejki eteryczne) powinny być wymieniane codziennie lub po każdym użyciu. Stosuj tylko oryginalne olejki Hyla.
- Opróżnij wodę z pojemnika na wodę, gdy nie używasz urządzenia.
- Zawsze odłączaj wtyczkę od gniazdka elektrycznego przed wyjęciem jednostki silnikowej lub gdy urządzenie nie jest używane. Nie należy wkładać miski wodnej do zmywarki.
- Nigdy nie zanurzać jednostki silnikowej w wodzie ani nie myć pod bieżącym kranem! Do czyszczenia urządzenia używaj tylko wilgotnej szmatki lub gąbki.
- Do czyszczenia urządzenia używaj czystej wody z kranu. Nie używać żadnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.
- Wyłącz urządzenie przyciskiem dotykowym (ON/OFF) przed odłączeniem go od zasilania.
- Przed użyciem upewnij się, że napięcie podane na etykiecie jest zgodne z napięciem lokalnym.
- Nie należy dotykać przewodu elektrycznego lub wtyczki mokrymi rękami.
- Nie odłączaj urządzenia ciągnąc za przewód elektryczny. Aby odłączyć urządzenie, chwyć za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód elektryczny lub wtyczkę. Jeśli wodny odświeżacz powietrza nie działa tak, jak powinien, został upuszczony lub zanurzony w wodzie, nie należy dłużej używać tego urządzenia.
- Pojemnik na wodę powinien być czyszczony co kilka dni.
- Należy pamiętać, że wysoki poziom wilgotności może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w środowisku.

- Obszar wokół urządzenia powinien być suchy przez cały czas. Jeśli jest mokry lub wilgotny, wyłącz urządzenie i osusz teren.
- Podczas napełniania i czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania.
- Nigdy nie pozostawiaj wody w pojemniku na wodę, gdy urządzenie nie jest używane.
- Opróżnij i wyczyść urządzenie przed przechowywaniem. Wyczyść urządzenie przed następnym użyciem.

## **DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE**

### **HYLA AERA water air freshener**

Typ: HDL-6168-HYLA

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt jest zgodny z następującymi normami lub znormalizowanymi dokumentami:

Janez Pogačar

W przypadku modyfikacji produktu, która nie została z nami uzgodniona, niniejsza deklaracja traci ważność, a gwarancja wygasa.

EN 55014-1:2017, EN 55014-1:2017/A11:2020,

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019,

EN 55014-2:2015, EN 301 489-1 V2.2.3:2019,

EN 301 489-17 V3.2.4:2020 ETSI, EN 300 328 V2.2.2:2019,

EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60335-1:2012/A2:2019,

EN 60335-2-98:2003/A2:2008, EN 62233:2008

zgodnie z przepisami 73/23/EWG, 89/392/EWG, 89/336/EWG w tym 92/31/EWG i 93/68/EWG.

HYLA d. o. o., Ljubljana, Slovenia

10. 6. 2021

W przypadku niezgodnionej z nami modyfikacji produktu niniejsze oświadczenie traci ważność, a gwarancja wygasa.